

## Zubehör für KFE-N-3 und KFE-N-6

### Bodenbefestigung:

Die **Bodenbefestigungen** für die KFE3 und KFE6 Gehäuse werden aus Edelstahl gefertigt.  
Der Befestigungsring wird unten am Gehäusemantel befestigt (über die M10 Schraube geklemmt) und durch die drei Laschen mit dem Boden verschraubt.  
Durch den Befestigungsring wird das Filtergehäuse am Boden fixiert und gewährleistet dadurch einen sicheren Stand der Gehäuse.

KFE-N-3 Bodenbefestigung  
KFE-N-6 Bodenbefestigung

Art. Nr. BBR3  
Art. Nr. BBR6



### Differenzdruckanzeiger:



Der Differenzdruckanzeiger MAG dient zur Überwachung des Differenzdruckes. Er ist besonders geeignet für die Überwachung von Filtern, Pumpen, Rohrleitungssystemen und Kühlkreisläufen (für gasförmige, flüssige nicht hochviskose und nicht anhaftende Medien).

MAG-25-0 (kein elektr. Kontakt)  
MAG-25-1 (1x elektr. Kontakte)  
MAG-25-2 (2x elektr. Kontakte)

Art.Nr. 13-420  
Art.Nr. 13-421  
Art.Nr. 13-422

### Entlüftungs- und Ablassventil:

Die Entlüftungs- und Ablassventile sind aus Edelstahl gefertigt, sie werden mit einer Schlauchtülle geliefert und können direkt eingeschraubt werden.

KFE-N-3, KFE-N-6 Entlüftungsventil  
KFE-N-3, KFE-N-6 Ablassventil

Art.Nr. MKH-3/8-10-E  
Art.Nr. MKH-1/2-13-A

