

Bei den ausgekleideten Siebkörben werden statt den sonst üblichen Filterbeuteln, die Siebkörbe mit Edelstahl Gewebe ausgekleidet. Somit entfällt das Entsorgen der Filterbeutel, die Siebkörbe können gereinigt werden.

Bei den ausgekleideten Siebkörben findet eine Oberflächenfiltration statt.

Die verschiedenen Feinheiten und Größen (Filterflächen von 0,05 bis 0,30 m<sup>2</sup>) ermöglichen die Auswahl eines geeigneten Siebkorbs hinsichtlich der Betriebsbedingungen (Medium, Durchflussmenge).

Bei der Variante RS wird eine Edelstahl-Stützschiicht im Inneren des Siebkorbes angebracht. Dadurch wird das Filtergewebe beim Rückspülen geschützt.



## Technische Daten

Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A) Edelstahl 1.4401 (V4A)
Feinheit:	5, 20, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 800, 1600, 2000, 8000 µm
Zubehör:	Rückspülstütze

## Bestellschlüssel

ASK	-	-	-																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Feinheit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25</td> <td>25 µm</td> </tr> <tr> <td>150</td> <td>150 µm</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>400 µm</td> </tr> <tr> <td>800</td> <td>800 µm</td> </tr> </tbody> </table>	Feinheit		25	25 µm	150	150 µm	400	400 µm	800	800 µm	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Größe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0,15 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0,30 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0,05 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0,1 m<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table>	Größe		1	0,15 m <sup>2</sup>	2	0,30 m <sup>2</sup>	3	0,05 m <sup>2</sup>	4	0,1 m <sup>2</sup>	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>V2A</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>V4A</td> </tr> </tbody> </table>	Material			V2A	F	V4A	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Zubehör</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ohne</td> </tr> <tr> <td>RS</td> <td>Rückspülstütze</td> </tr> </tbody> </table>	Zubehör			ohne	RS	Rückspülstütze
Feinheit																																						
25	25 µm																																					
150	150 µm																																					
400	400 µm																																					
800	800 µm																																					
Größe																																						
1	0,15 m <sup>2</sup>																																					
2	0,30 m <sup>2</sup>																																					
3	0,05 m <sup>2</sup>																																					
4	0,1 m <sup>2</sup>																																					
Material																																						
	V2A																																					
F	V4A																																					
Zubehör																																						
	ohne																																					
RS	Rückspülstütze																																					

Bestellbeispiel: ASK400-2-F-RS