



für Kantenspaltfilter AS50/70/110/175 und AS110-FD/AS175-FD/AS325-FD mit Timer und Ablassventil

Bei dieser Variante läuft der Motor permanent und der vom Spaltrohr abgereinigte Schmutz legt sich unten im Gehäuse ab. In voreingestellten Intervallen öffnet der Timer das Entleerungsventil und der Schmutz wird ausgetragen.

Öffnungsdauer Ventil: 0-99 Sekunden einstellbar
Öffnungsintervall Ventil: 1 Sek. bis 10 Std. einstellbar

Vorteile

- Kostengünstig
- Einfacher Aufbau

Unterschiede zur AS-E4-01

- Weniger Einstellmöglichkeiten
- Dauerbetrieb des Motors (höherer Verschleiß und Energieverbrauch)
- Nur fest eingestellte Entleerungsintervalle nach Zeit

Komponenten

- Timer
- Magnetventil 230 V/AC
- Schrägsitzventil (1.4408)
 - > G3/4" bei AS50
 - > G2" bei AS70/110/175 und AS110-FD/AS175-FD
 - > Flansch DN80 pneumatischer Kugelhahn bei AS325-FD

Systemvoraussetzungen

- Elektrischer Anschluss 400V (für den Motor)
- Elektrischer Anschluss 230V oder 24 V DC (für den Timer)
- Druckluftanschluss mit 4-6 bar (für das Schrägsitzventil)
- Druckluftanschluss mit 6-8 bar (für den pneumatischen Kugelhahn)

